

Monteringsanvisning kikare

1) Förbered platsen för kikaren.

Se till att kikaren placeras på ett stabilt underlag. Det kan t ex vara ett gjutet betongfundament eller ett trädäck.

2) Förankra stativet i marken.

Bottenplattan har 4 hål, 18 mm i diameter. Skruva eller bulta fast stativet i underlaget. (Om du även ska montera en pall, fäst den i samma hål, se bild 1.)



3) Montera kikaren på stativet.

Ta av skyddsplasten från den infettade "pinnen" på kikarhuvudet. Sätt ner "pinnen" i stativet.



4) Dra åt låsskruven.

Använd torx-nyckeln (TORX 40 Tamper Resistant) som följer med, och vrid fast skruven på stativet.

